

Udskiftning af tom sirupsboks



1. Skru den røde kobling af den tomme boks (Drej mod uret).



2. Bryd den perforerede forsegling i Boksen og bøj papflappen udad. NB! Brug ikke skarpe genstande.



3. Træk posens ventil ud og tag den hvide plastikhætte af.



4. Skyl koblingen, ved at dyppe den i vand.



5. Skru koblingen på den nye boks. NB! Hold fast i posen.



6. Der kan nu tappes læskedrik.

Udskiftning af tom CO₂ flaske



1. Flasken er tom, når viseren på indholdsmanometeret er nederst i det røde felt.



2. Luk hanen på flaskens top ved at dreje den med uret.
3. Afmonter tryksslange med nøgle ved at dreje den mod uret.



4. Udskift den tomme flaske med en ny. **Husk at sikre flasken med sikkerhedskæden.** Fjern støvhætte og kontrollér, at CO₂-pakning sidder, som på billedet.



5. Påmonter tryksslange med nøgle ved at dreje med uret.
6. Åben hanen på flaskens top ved at dreje den mod uret.



7. Kontrollér indholdsmanometeret (ca. 60 bar ved stuetemperatur – dog er trykket væsentligt lavere, hvis flasken er kold).

OPBEVARING AF SIRUP

Opbevaringstemperatur: 5-24 °C
Skal holdes adskilt fra kemikalier etc.
Må ikke placeres på gulvet.



Fejlfindingsoversigt



Daglig rengøring - Husk vask hænder først



1. Afmonter udløbsstuds og sirupspreader. Vask dem i varmt vand og skyl efter i rent vand. Brug evt. en børste.

NB! Må ikke maskinvaskes.



2. Vask undersiden af tappehanerne med en ren børste. Monter udløbsstuds og sirupsspreader igen.



3. Tøm og vask spillbakken i varmt vand. Er der afløb i spillbakken, hæld sæbevand i og skyl med rent vand.



4. Hold maskinen, slanger og pumper, samt kølerist fri for støv og snavs.

Maskinen må ikke tildækkes.

NB! Sørg for god ventilation.

Problem Årsager	Løsning							
	For varmt produkt	For lidt CO2 i produktet	Dårlig produktsmag	Produktet smager tyndt	Der kommer kun vand ud	Der kommer kun sirup ud	Produktet løber for langsomt	Der kommer intet ud
Kulsyreflaske tom / lukket								Tilslut ny CO2 flaske / åbn for hanen på CO2 flaske (se instruktion på bagsiden).
Tom sirupsboks								Tilslut ny sirupsboks (se instruktion på bagsiden).
Sirupskobling ikke tilsluttet korrekt								Tilslut sirupskobling korrekt (se instruktion på bagsiden).
Der er ingen vandtryk / vandhane lukket								Check årsag til manglende vandtryk / åbn vandhane.
Manglende strømforsyning til tårnet								Check strømforsyning til tårnet. Er stikket i, el-kontakten tændt, nøgleafbryder tændt og er sikringer i orden?
Siruppens holdbarhedsdato overskredet								Kvitter på rød knap. Tryk på gul knap indtil grøn knap lyser konstant.
Glas er ikke rent								Brug kun regne glas.
Manglende rengøring af sirupshaner								Rengør sirupshaner (se instruktion t.v.)
Køleren køler ikke								Check at der er fri lufttilførsel og luftadgang til/fra køler og at temperaturen i det omgivende rum ikke overstiger 24 °C.
Manglende strømforsyning til køler								Check strømforsyning til køler. Er stikket i, el-kontakten tændt og er sikringer i orden?
Kølerribber på køler er ikke rene								Rengør kølerribber med en børste, så de er fri for støv.

Hvis du stadig har problemer med anlægget, kan vores serviceteam hjælpe dig på hotline telefonnr.: **+45 81 40 28 00**

OBS! Skal der arbejdes på vandinstallationen i huset, er det vigtigt, at demontere vandtilslutningen og derefter foretage en gennemskylning af vandrør, inden vandtilslutningen monteres og anlægget tages i brug.

