

## Udskiftning af tom fustage



1. Luk for fustagen ved at trykke håndtaget sammen og løfte op.



2. Drej anstikkernøglen ca. ¼ omgang mod uret og løft den af.



3. Fjern plastikkapslen på den nye fustage. Vær altid sikker på at anvende fustagen med kortest holdbarhedsdato først!



4. Anstikkernøglen anbringes med et let tryk og drejes ca. ¼ omgang med uret. Åben for fustagen ved at trykke håndtaget ned.

**Fustager skal opbevares og anstikkes ved 18-24 °C.**

**Fustage holdbarhed: 1 uge efter anstikning.**

**Hvis fustager står ved stuetemperatur, renses anlægget 1 gang pr. måned: Se instruktion på rensedunk.**

## Udskiftning af tom CO<sub>2</sub> flaske



1. Flasken er tom, når viseren på indholdsmanometeret er nederst i det røde felt.



2. Luk hanen på flaskens top ved at dreje den med uret.  
3. Afmonter tryksslange med nøgle ved at dreje den mod uret.



4. Udskift den tomme flaske med en ny. **Husk at sikre flasken med sikkerhedskæden.** Fjern støvhætte og kontrollér, at CO<sub>2</sub>-pakning sidder, som på billedet.



5. Påmonter tryksslange med nøgle ved at dreje med uret.  
6. Åben hanen på flaskens top ved at dreje den mod uret.



### Indstilling af CO<sub>2</sub> tryk

Tommelfingerregel:  
Rumtemperatur/10 = CO<sub>2</sub> tryk  
Eks. v. 24 °C: 24/10 = 2,4 bar  
CO<sub>2</sub> tryk normalt indstillet til 2,4.

7. Kontrollér indholdsmanometeret (ca. 60 bar ved stuetemperatur – dog er trykket væsentligt lavere, hvis flasken er kold).



# Fejlfindingsoversigt



Problem Årsager	Løsning										
	For meget skumhøjde	For lidt skumhøjde	Ingen "Kling" på glasset	For varmt øl	For meget CO2 i øllet	For lidt CO2 i øllet	Dårlig ølsmag	Øl uklart	Øl løber for langsomt	Øl løber for hurtigt	Der kommer ingen øl ud
Kulysreflaske tom / lukket											Tilslut ny CO2 flaske / åbn for hanen på CO2 flaske (se instruktion).
Tom fustage											Tilslut ny fustage (se instruktion på bagsiden).
Manglende strømforsyning til automatikøjle											Check strømforsyning til automatikøjle. Er stikket i, el-kontakten tændt og er sikringer i orden?
Anstikkernøgle ikke tilsluttet korrekt											Tilslut antikkernøgle korrekt (se instruktion på bagsiden).
Ølledning klemt eller tilstoppet											Check om ølledning er klemt eller stoppet.
Ølomsiftere ikke betjent korrekt											Kvitter på rød knap. Tryk på gul knap indtil grøn knap lyser konstant.
Skumdetektor ikke betjent korrekt											Tryk på knap på toppen af skumdetektor til kammeret er fyldt med øl. Udløs kuglen (se instruktion).
Ventiler på manifold / tanke ikke åbne											Check at ventiler, der skal være åbne, er åbne. Ved tanke check at luftslangen er monteret korrekt (tryk 2,8 bar).
Fejlbetjening af hane											1: Hold glasset skråt to cm under hanen. 2: Åbn hanen helt. 3: Skænk 2/3. 4: Ret glasset op og skænk færdigt.
For lang tid siden åbning af fustage											Tilslut ny fustage. NB: max. holdbarhed er 7 dage efter anstikning!
Øllets holdbarhedsdato er overskredet											Tilslut ny fustage (se instruktion på bagsiden)
Ølledning er ikke ren											Rens min. ølledning 1 gang pr. måned (stuetemperatur) På køl renses 5 gange pr. år. Se rensinstruktion på rensedunk.
Glas vasket med afspændingsmiddel											Check opvaskemaskine for korrekt sæbe/afspændingsdosering. Brug ingen eller kun meget lidt afspændingsmiddel.
Glas ikke rent											Brug kun rene glas.
Fustage opbevaret for koldt											Opbevar fustage ved samme temperatur, som den anstikkes. Min. 18 °C.
CO2-tryk for højt											Check CO2-tryk (se instruktion på bagsiden).
Fustage opbevaret for varmt											Opbevar fustage ved samme temperatur, som den anstikkes. Max. 24 °C.
CO2-tryk for lavt											Check CO2-tryk (se instruktion på bagsiden).
Køleren køler ikke											Check at der er fri lufttilførsel og -afgang til/fra køler og at temperaturen i det omgivende rum ikke overstiger 24 °C.
Manglende strømforsyning til køler											Check strømforsyning til køler. Er stikket i, el-kontakten tændt, og sikringer i orden.
Kølerribber på køler ikke rene											Rengør kølerribber med en børste, så indtaget er helt fri for støv.

Hvis du stadig har udfordringer med anlægget, er vores serviceteam klar til at hjælpe dig på hotline telefonnr.: **+45 81 40 28 00**